

# Guía rápida

## Medidor de humedad de granos G610i



<b>ON</b>	Enciende el G610i.
<b>YES</b>	Confirma la selección de una función o de un ajuste.
<b>FLECHA DERECHA</b>	Muestra la siguiente función o aumenta el valor de una división.
<b>FLECHA IZQUIERDA</b>	Muestra la función anterior o disminuye el valor de una división.
<b>OFF</b>	Abandona una función o un ajuste que está siendo ejecutado en ese momento. Apaga el G610i cuando está en el menú principal.

ENCENDER -+ 1. Medir humedad

Efectúa la medición de la humedad. Se seleccionará el cereal, se efectuará el pesaje y obtendremos el grado de humedad. Para efectuar una nueva medición, basta verter la nueva muestra en el embudo.

2. Prueba de la batería

Indica el estado de la batería. El porcentaje mostrado indica la capacidad restante de la batería. Las flechas izquierda y derecha envían el informe y DESLIGA ("APAGAR") abandona la función.

3. Configurar Sistema

3.1 Ajuste de fecha y hora

Efectúa el ajuste de la fecha y de la hora utilizadas en los informes. Utilice las flechas y SIM ("SÍ") para efectuar el ajuste.

3.2 Ajuste del número de medidas del promedio

Efectúa el ajuste del número de medidas que compondrán el promedio. Entre 1 y 5 medidas.

3.3 Ajuste del número de decimales

Efectúa el ajuste del número de cifras decimales mostrado en la pantalla y en los informes para la humedad.

3.4 Ajuste del modo de impresión

Dirige la impresión a la impresora o al ordenador. El informe a través del ordenador solo envía los datos.

3.5 Ajuste del número de copias impresas

Ajusta el número de copias que será enviado a la impresora. Seleccionable de 1 a 5 copias.

3.6 Ajuste del contraste

Ajusta el contraste entre 55% y 100%, siendo 100% el máximo contraste.

3.7 Carga de ecuación de Internet

Permite que el G610i sea controlado de forma remota por un PC y descargue las curvas.

3.8 Carga de ecuación estándar

Carga las ecuaciones incorporadas al G610i. Se programarán todas las ecuaciones y puede que no sean las más actuales.

3.9 Selección de curvas

Efectúa la selección de las curvas que serán mostradas en el menú 1. Medir Umidade ("Medir humedad"). Recorre el banco de datos de curvas interno y presione SIM ("SÍ") para seleccionar, finaliza con la tecla DESLIGA ("APAGAR").

3.10 Informe de autodiagnóstico

Ejecuta un autodiagnóstico en el G610i y emite un informe con todos los datos.

3.11 Selección de idioma

Selecciona el idioma utilizado por el G610i, tenemos portugués, español, inglés, francés, alemán e italiano.

3.12 Apagado automático

Activa o no la función de apagado automático que apaga el aparato después de 5 minutos de inactividad, sirve para ahorrar la energía de la batería.

3.13 Ajuste de compensación

Efectúa el ajuste de la compensación de una de las curvas seleccionadas. Debe introducirse el valor con la señal contraria al error.