

Guía del usuario

Medidor de humedad de granos modelo **G810**



CONECTA/ DESCONECTA

Conecta y desconecta el G810. En un ajuste numérico multiplica el valor por 10

SÍ

Confirma la Selección de una función o un ajuste

FLECHA A LA DERECHA

Demuestra la próxima función o incrementa un valor de una división

FLECHA A LA IZQUIERDA

Demuestra la función anterior o disminuye un valor de una división

ESCAPE

Abandona una función o ajuste que está siendo ejecutado en el momento. En un ajuste numérico divide el valor por 10

CONECTA --+ 1.



Mide

Efectúa la medición de humedad. Será seleccionado el cereal, efectuado el pesaje, y tendremos el grado de humedad. Para medir nuevamente basta derramar la nueva muestra en la tolva de carga.

2. Configurar



+---+

2.1 Ajuste Fecha y Hora

Efectúa el Ajuste de la Fecha y Hora utilizada en los informes. Utilice las FLECHAS y SÍ para efectuar el ajuste.

2.2 Ajustar Número de Elementos del Promedio

Efectúa el Ajuste del número de medidas que irá a componer el promedio. Podemos seleccionar de 1 a 5 medidas.

2.3 Ajustar Número de Decimales

Efectúa el ajuste del número de cifras decimales mostrado en la pantalla y en los informes para la humedad.

2.4 Ajustar Modo de Impresión

Envía la impresión para Impresora o Computadora. El informe vía computadora solamente envía los datos.

2.5 Ajuste cantidad de copias de la impresión

Permite el ajuste de la cantidad de copias de impresión del informe generado después de cada medición.

2.6 Ajustar Contraste

Ajusta el Contraste entre 65% y 100%, siendo 100% el máximo contraste.

2.7 Destruir Puerta Cámara

La Flecha a la Izquierda abre la Puerta de la Cámara para efectuar la limpieza. La Flecha a la Derecha Trabaja.

2.8 Cargar Ecuación Internet

Permite que el G810 sea controlado remotamente por una computadora tipo PC. Para salir hay que desconectar la energía.

2.9 Cargar la Ecuación Patrón

Carga las ecuaciones embutidas en el G810. Serán programadas todas las ecuaciones y pueden no ser las más actualizadas.

2.10 Auto Informe

Ejecuta un autodiagnóstico en el G810 y emite un informe con todos los datos.

2.11 Seleccionar Idioma

Selecciona el idioma utilizado por el G810, tenemos Portugués, Español, Inglés, Francés, Italiano y Alemán. Después de seleccionar el idioma ejecute la función 2.9 Carga de ecuaciones estándar, para obtener los nombres de los productos en el idioma seleccionado.

