

Guía del usuario

Medidor de humedad de granos modelo **G939**



(ON/OFF)CONECTA / DESCONECTA

Conecta y desconecta el G939. En un ajuste numérico multiplica el valor por 10.

YES

Confirma la Selección de una función o un ajuste.

FLECHA A LA DERECHA

Demuestra la próxima función o incrementa un valor de una división.

FLECHA A LA IZQUIERDA

Demuestra la función anterior o disminuye un valor de una división.

ESCAPE

Abandona una función o ajuste que está siendo ejecutado en el momento.
En un ajuste numérico divide el valor por 10.



Medir

CONECTA --+ 1.

Efectúa la medición de humedad. Será seleccionado el cereal, efectuado el pesaje, y tendremos el grado de humedad. Para medir nuevamente basta derramar la nueva muestra en la tolva de carga.



Configurar

+---+ 2.

- 2.1 Ajuste Fecha y Hora**
Efectúa el Ajuste de la Fecha y Hora utilizada en los informes. Utilice las FLECHAS y SÍ para efectuar el ajuste.
- 2.2 Ajustar Número de Elementos del Promedio**
Efectúa el Ajuste del número de medidas que irá a componer el promedio. Podemos seleccionar de 1 a 5 medidas.
- 2.3 Ajustar Número de Decimales**
Efectúa el ajuste del número de cifras decimales mostrado en la pantalla y en los informes para la humedad.
- 2.4 Ajustar Modo de Impresión**
Envía la impresión para Impresora o Computadora. El informe vía computadora solamente envía los datos.
- 2.5 Ajuste cantidad de copias de la impresión**
Permite el ajuste de la cantidad de copias de impresión del informe generado después de cada medición.
- 2.6 Ajustar Contraste**
Ajusta el Contraste entre 65% y 100%, siendo 100% el máximo contraste.
- 2.7 Destruir Puerta Cámara**
La Flecha a la Izquierda abre la Puerta de la Cámara para efectuar la limpieza. La Flecha a la Derecha Traba.
- 2.8 Cargar Ecuación Internet**
Permite que el G939 sea controlado remotamente por una computadora tipo PC. Para salir hay que desconectar la energía.
- 2.9 Cargar la Ecuación Patrón**
Carga las ecuaciones embutidas en el G939. Serán programadas todas las ecuaciones y pueden no ser las más actualizadas.
- 2.10 Auto Informe**
Ejecuta un autodiagnóstico en el G939 y emite un informe con todos los datos.
- 2.11 Seleccionar Idioma**
Selecciona el idioma utilizado por el G939, tenemos Portugués, Español, Inglés, Francés, Italiano y Alemán. Después de seleccionar el idioma ejecute la función 2.9 Carga de ecuaciones estándar, para obtener los nombres de los productos en el idioma seleccionado.

