

Guia Rápido

Medidor de Umidade de Graãos G610i



LIGA

Liga o G610i.

SIM

Confirma Seleção de uma função ou um ajuste.

SETA DIREITA

Mostra próxima função ou incrementa um valor de uma divisão.

SETA ESQUERDA

ESQUERDA Mostra função anterior ou decrementa um valor de uma divisão.

DESLIGA

Abandona uma função ou ajuste que estiver sendo executado no momento. Desliga o G610i quando estiver no menu principal.

- LIGA --+ 1. Medir Umidade
| Efetua a medida de umidade. Será selecionado o cereal, efetuada a pesagem, e teremos o
| teor de umidade. Para medir novamente basta desejar a nova amostra no funil.
|
| 2. Teste de Bateria
| Indica o estado da bateria. A indicação percentual mostra o quanto resta de capacidade
| da bateria. A Seta Esquerda e Direita envia Relatório e Escape abandona função.
|
| 3. Configurar Sistema
+---+
- | 3.1 Ajusta Data e Hora
| Efetua o Ajuste da Data e Hora utilizada nos relatórios. Utilize as SETAS e
| SIM para efetuar o ajuste.
 - | 3.2 Ajusta Número de Medidas da Média
| Efetua o Ajuste do número de medidas que irá compor a média. Podemos selecionar
| entre 1 a 5 medidas.
 - | 3.3 Ajusta Número de Decimais
| Efetua o Ajuste do número de casas decimais mostrado no display e nos relatórios
| para a umidade.
 - | 3.4 Ajusta Modo de Impressão
| Direciona a impressão para Impressora ou Computador.
| O relatório via computador só envia os dados.
 - | 3.5 Ajusta Número de Cópias Impressas
| Ajusta o número de cópias que será enviado para a impressora.
| Selecionável de 1 a 5 cópias.
 - | 3.6 Ajusta Contraste
| Ajusta o Contraste entre 55% e 100%, sendo 100% o máximo contraste.
 - | 3.7 Carrega Equação Internet
| Permite que o G610i seja controlado remotamente por um PC e descarregue as Curvas.
 - | 3.8 Carrega Equação Padrão
| Carrega as equações embutidas no G610i. Serão programadas todas as equações e
| pode não ser a mais atual.
 - | 3.9 Seleciona Curvas
| Efetua a seleção de quais as curvas serão apresentadas no menu "1. Medir Umidade".
| Varre o banco de dados interno de Curvas e tecla SIM para selecionar, finaliza com
| a tecla DESLIGA.
 - | 3.10 Auto Diagnóstico Relatório
| Executa um auto diagnóstico no G610i e emite um relatório com todos os dados.
 - | 3.11 Seleciona Idioma
| Seleciona o idioma utilizado pelo G610i, temos Português, Espanhol,
| Inglês, Francês, Alemão e Italiano.
 - | 3.12 Auto Shutoff
| Ativa ou não a função auto desligar em 5 minutos sem mexer no teclado,
| serve para poupar bateria.
 - | 3.13 Ajuste Offset
| Efetua ajuste de offset de uma das Curvas selecionadas. Deverá ser digitado o
| valor com o sinal contrário ao erro.
-