



Moinho de Rolos Dispensor MRG3030



Guia Prático

Ver.1.00.000



Escaneie o QRCode para
baixar o Manual de Operação

-  gehaka.com.br
-  (11) 2165-1100
-  vendas@gehaka.com.br
-  @gehakaoficial
-  /gehakaoficial
-  /gehakaoficial
-  /GehakaEquipamentos



Av. Duquesa de Goiás, 235 - Real Parque - CEP 05686-900 - São Paulo/SP

O MRG3030 é um moinho dispersor projetado especialmente para o mercado de pigmentos. Sua principal finalidade é reduzir o tamanho das partículas em preparações de tintas, garantindo a homogeneidade e realçando as tonalidades

Menu de acesso:

O seu novo MRG3030 pode ser operado por meio do display touchscreen que controla todas as operações.



MENU DE CONFIGURAÇÃO: configurações de cronômetro, rotação, relógio e guia rápido.



INICIAR: inicia a rotação dos rolos.



PARAR: interrompe a rotação dos rolos.



LIMPEZA: aciona a função de rotação reversa com 300 rpm.



CRONOMETRO: aciona a contagem do tempo no modo cronômetro, ajustada no menu configuração.



AJUSTE DE ROTAÇÃO: acesso ao menu de ajuste de velocidade de rotação dos rolos do moinho.

Utilização:

PROCEDIMENTO

1

Realize uma pré-mistura homogênea de seu produto.

2

Configure seu equipamento com a velocidade adequada.

3

Ajuste o espaçamento adequado dos knobs.

4

Alimente o eixo traseiro com a pré-mistura.

5

O produto será dispensado e coletado pelo raspador.

O projeto do MRG3030 segue a norma NR12, garantindo a segurança dos operadores durante a utilização do equipamento. Além disso, o equipamento está programado para desligar o motor em caso de bloqueio da rotação dos cilindros, contribuindo para evitar acidentes e danos ao usuário.

ATENÇÃO!

Não é recomendável utilizar o MRG3030 na indústria farmacêutica. Caso essa aplicação seja necessária, entre em contato com a equipe técnica da Gehaka para maiores orientações.