



G650 - O Medidor de Umidade "FOB de SÉRIE"

Agora com novo software para impurezas, classificação e densidade (Peso Hectolitro).



Portátil ou para uso em bancada, reúne as seguintes características:

- Mede a umidade (mais de 50 tipos de grãos);
- Analisa impurezas (base maior que 100g ou 250g);
- Determina a densidade dos grãos (peso hectolitro - PH);
- Calcula os percentuais da classificação (50g ou 250g);



Impressora (opcional)

- Memória (data logger) para 100 medidas de umidade ou para os dados de classificação;
- Saída RS-232 C que permite o descarregamento dos dados em impressora (opcional) ou em computador;
- Alimentação por bateria de 9V com duração de mais de 100 horas de operação ou na rede elétrica com fonte chaveada, operando de 95 a 240VAC. A seleção é automática, basta desconectar a fonte;
- Data e hora com relógio de tempo real (bateria exclusiva);
- Ótima correlação das leituras de umidade com métodos de estufa e destilação;
- Bolsa de poliéster para transporte inclusa;
- Excelente relação custo x benefício.

ECONOMIZE ADQUIRINDO O ÚNICO APARELHO DO MERCADO QUE MEDE A UMIDADE, CALCULA OS PERCENTUAIS DE CLASSIFICAÇÃO, DETERMINA A DENSIDADE DOS GRÃOS E ARMAZENA AS MEDIDAS FEITAS EM UMA ÚNICA PEÇA (3 EM 1)

Adquira os produtos da Gehaka pelo Cartão BNDES e pague em até 36 parcelas.



Gehaka - Evolução garantindo produtividade.

Consulte a Gehaka ou o seu distribuidor mais próximo.

Gehaka - Tel.:(11) 2165-1100 / Fax: (11) 3758-0727
vendas@gehaka.com.br - www.gehaka.com.br